



1. Use el Sistema de Reparación de Grietas Krystol para el tratamiento de filtraciones en grietas y juntas. Ver la Instrucción de Aplicación 5.11 — Impermeabilización de Grietas, Agujeros y Juntas.
2. Use Krystol Plug, Krystol T1 y Krystol Bari-Cote para impermeabilizar filtraciones en penetraciones de tubería. Ver la Instrucción de Aplicación 5.32 — Impermeabilización de Penetraciones de Tubería (Construcción Existente).
3. Aplique el tratamiento de superficie Krystol T1 y T2 en la losa y los muros para prevenir el ingreso del agua. Ver Instrucción de Aplicación 2.11 — Impermeabilización con Aplicación en Superficie (Método de Aplicación con Cepillo) o Instrucción de Aplicación 2.12 — Impermeabilización con Aplicación en Superficie (Método de Esparado).