



### Impermeabilización de losas de rodamiento de puentes (lado positivo y negativo)

1. Utilice el Sistema de reparación de Filtraciones Krystol para tratar las grietas y juntas que presenten filtraciones. Utilice como referencia la Instrucción de Aplicación 5.12-Impermeabilización de Grietas, Agujeros y Juntas. (No es necesario usar Krystol Plug en la impermeabilización de las grietas localizadas en la parte superior)
2. Aplique el Tratamiento en Superficie Krystol T1/T2 para proteger el concreto de la migración de agua y sales de deshielo. Utilice como referencia la Instrucción de Aplicación 2.11- Impermeabilización por Aplicación en Superficie (Método Cepillado) o la Instrucción de Aplicación 2.12 - Impermeabilización por Aplicación en Superficie (Método Esreado)